BSMBW05シリーズ 取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお守りください



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事 現を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って 生じる可能性が想定される内容を示しています。

- ・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。 ・分解、改造、修理しない
- 電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属性の ネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したり しない(接触し、ショートする危険性があります)。 ・火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置し
- ・釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけ どやケガをする恐れがあります。
- ・電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特

に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管、使 用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を 守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

- ・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。 ・電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。
- ・消耗しきった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地 方自治体の条例に従って正しく処分する。
- ・長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけ
- どやケガをする恐れがあります。
- ・電池を使用、交換するときは、指定の電池を使用してください。 指定以外の電池を使用すると、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、 やけどやケガをする恐れがあります。
- ・電池内部の液が漏れたときは、液に触れない。 やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、す ぐにきれいた水で洗い流してください。 液が日に入ったときは、失 明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

- ・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の 原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、 漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポート センターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

マウスご使用時の注意

- マウス底面のセンサー部分を汚したり、傷つけたりしな いでください。
- ・ ボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に 動かされているような状態が長く続くと、電池の消耗が 早くなりますので注意してください。
- ・ カバン、袋などに入れて持ち歩くときは、電源をOFFにし てください。

BlueLED光学式マウスご使用時の注意

BlueLED光学式センサーは、非常に高い感度を持っております が、性質上光沢のある反射性の高い面や、青色系統、色柄の激 しい面の上では、認識率が低下したり読み取れない場合があり ますのでご注意ください。

また、お客様のご使用環境により、レンズ部にホコリがたまり、セ ンサーの感度を下げる場合があります。 その場合は、エアーダスター等でホコリを取り除いてください。

電波に関する注意


- ・ 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局 の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製 品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製 品は、日本国内でのみ使用できます。
- ・ 次の場所では、本製品を使用しないでください。 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付 近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合 があります。)
- ・ 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をお こなうと法律で罰せられることがあります。
- 本製品を分解/改造すること ・本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと
- ・ 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数 帯を使用します。
- •産業•科学•医療用機器 ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
- ① 構内無線局(免許を要する無線局) ② 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- ・ 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する 恐れがあるため、以下の事項に注意してください。 1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特
- 定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。 2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、ま たは電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。
- 3 本製品は、自動的に電波干渉を同避する機能が組み込まれていま す。ただし、それでも電波障害が起きる場合は、本製品の使用を中
- 4. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電 波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたとき は、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数带域	2.4GHz
変調方式	FSK方式
想定干渉距離	10m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避不可

付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品仕様をパ ッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求め

●マウス(本体) 1台



●レシーバー 1台

※動作確認用

●アルカリ単4乾電池 2本

●取扱説明書(本書) 1枚

付属の電池は動作確認用のため、出荷時期等により電池が 消耗している場合がございます。お早目にお客様で新品の電 メモ 池を用意し、付属の電池と交換してください。

本製品の使用方法

1. 本体裏面にある電池ボックスカバーを開けます。



電池ボックスカバーを開ける際は爪を傷つけたり、ケ ガなどをしないようにご注意ください。

2. 単4乾電池を図のように挿入します。 その際、[電池取り出しシート]が単4乾電池の下になるように挿入し

※+と-を絶対に間違えないでください。



3. 電池ボックスカバーを閉めます。

4. 本体の電源スイッチをONにします。



5. レシーバーをパソコンのUSBポートに接続します。本製品はパソコ ンの電源が入った状態で接続すると、ドライバーが自動で組み込ま

本製品は出荷時の状態でマウスとレシーバーのコネクト が完了していますのでコネクト作業は不要ですが、無線 メモ LANなどの影響によりマウスの反応が悪い場合はコネクト 作業を行ってください。

電源をONにしたマウスとパソコンのUSBポートに接続し たレシーバを15cm程度に近づけ、マウス本体裏面のコネ クトボタンを押してください。マウスポインタが正常に動 作すれば、コネクト作業は完了です。


<おことわり>

本マウスに付属されているレシーバーは専用品です。 万がーレシーバーを紛失された場合、同一機種でも他のレシーバーではご使用できません。レシーバーは非常に小さくなっていますので、お 取り扱いには十分ご注意ください。

裏面につづく

マウス本体にレシーバーを収納できます

本製品を持ち運ぶときに便利なように、マウス本体裏面にレシーバー を収納することができます。



割り当で機能とチルトの設定

弊社HPから専用ドライバーをダウンロードしてパソコンにイン ストールすると、スクロールホイールに他の機能を割り当てるこ とができます。 また、スクロールホイールでチルト(横スクロール)の機能が使

用できます。 弊社HP(http://buffalo-kokuyo.jp/download/)よりダウン ロードしてください。

一部のアプリケーションでは割り当てたボタンの操作がで

注意

きない場合があります。 ・上記の機能はMacシリーズではご使用いただけません。

左右切り替えボタンについて

[左右切り替えボタン]を押すことで、本製品の右ボタンと左ボタ ンの機能を切り替えることが可能です。 ※出荷時は左ボタンが[クリック]の設定です。

※[左右切り替えボタン]は押す度に切り替わります。

※[左右切り替えボタン]の設定はパソコンの電源をOFFにして も、レシーバーをパソコンから取り外しても有効です。

バッテリーインジケーターについて

状態	ステータスLED
電池残量が十分な場合	電源スイッチをONにすると、約 5秒間赤く点灯します
電池残量が少なくなった場合	赤く点滅します

本製品を長時間使用しない場合や、カバンなどに入れて持 ち運ぶ時に、電源スイッチをOFFにすることで、電池が長持ち メモします。

スリープモードについて

本製品は約8分でスリープモードになります。ボタンをクリック することでスリープモードから復帰します。

アンインストール

アンインストールは以下のいずれかの方法で行えます。

- <Windowsの場合> **a)** [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[iBuffalo]ー[BSMBW05]ー [Uninstall]の順にクリックします。 画面の指示に従って、アンインストールを行います。
- b) コントロールパネルの[プログラムと機能] (Windows XPでは [プログラムの追加と削除])で行えます。 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

電波到達距離について

- 非磁性体(木の机など) ⇒ 約10m
- ・ 磁性体(鉄製の机など) ⇒ 約3m
- ※ 弊社テスト値につき、保証値ではありません。

製品仕様

インターフェース	USB
対応プロファイル	HID (Human Interface Device)
センサー方式	BlueLED光学式
電波周波数	2.4GH z
分解能	1250dpi
対応機器	USBポート搭載のWindowsパソコン、 Macシリーズ (USB2.0搭載機推奨)
寸法	マウス 約W60×D98×H39mm レシーバー 約W14.5×D19.4×H5.0mm
重量	マウス 約66g (電池含まず) レシーバー 約1.8g
動作環境	温度 5℃~40℃、 湿度 10%~60% (結露なきこと)
製品構成	マウス、レシーバー、アルカリ単4乾電池2本、 取扱説明書

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新のドライバーダ ウンロードをご確認ください。

ホームページ

http://buffalo-kokuyo.jp/support/

上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わ せください。

Web でのお問い合わせ先

http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

FAX でのお問い合わせ先 050 - 5805 - 9384

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

050 - 3163 - 3177 月〜土(日・祭日、年末年始除く) 9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 18:00 ※050 から始まる IP 電話を利用しています。

修理品の発送先(A)

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の

権利が制限されるものではありません。

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が取用したでは、 重要な証明書をいいます。 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。 3 この約款において、「偏僻理」とは、製品が設備した場合、弊社が偏價で行う当該故障個所の修理をいいます。 4 この約款において、「偏僻理」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無價修理をお約束することをいいます。 5 この約款において、「有價修理」とは、製品が故障した場合であって、無價保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 ロンルル原はよかいて、「相信修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、 お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属 品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)

那3条 (無償保証)

1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
2 修理をで依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 ご提示頂した保証書が、製品名および製品シリアルNO等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNO等の重要事項が、消去、削除、もしくは改ぜんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添せけれていない場合。

4 販売店様が保証書にご購入日の連明をされていない場合。またはお各様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地應、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前を号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理) この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 が整理のため開発には製品を発性修理センターにご送付ください。脚社修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。

た、ご送付時には宅配限など送付技えが残る方法でご送付ください、郵送は固くお断り致します。 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合 または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有 する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。 3 ハードティスク等のデータ配管後置またはメディアの特理、際しましては、修理の内容により、ディス クもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがござい ますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は 当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、野社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された開始品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された開始にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、 部品の性質して密慮に洗えない場合もございます。

部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重まな過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この射熱の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない、製品または同等品に交換数しますが、当該療施に基づく損害賠償の責に任じません。
事件における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更 される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 IBUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、®などの マークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ BSMBW05シリーズ 取扱説明書

初版発行 2011/6/27 KM00-0247-00